

D 928 Slučovač AV signálu SCART, CINCH

Návod k obsluze

K uvedení slučovače do provozu použijte 12V napáječ(adaptér 230V/12V) s konektorem Jack 3,5. Konektor Jack 3,5 napáječe zasuňte do otvoru v horní části slučovače a napáječ vložte do zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka POWER a slučovač je v pohotovostním stavu.

Pro vstup signálu do slučovače slouží zdíčky SCART:

č.1 z kamery

č.2 z videorekordéru/ DVD

č.3 ze satelitu

Tyto zdíčky jsou ovládány bočním vypínačem. Stiskem se zapínají-svítlí oranžová kontrolka STATUS.

Aktivní vstup, označuje zelená kontrolka s příslušným číslem.

V případě použití konektorů CINCH slouží pro vstup signálu do slučovače řada s označením TV OUTPUT.

K výstupu signálu ze slučovače do TV (monitoru) slouží zdíčka SCART označená TV. V případě použití konektorů CINCH slouží pro výstup ze slučovače řada označená OUTPUT.

D 928 Slučovač AV signálu SCART, CINCH

Návod k obsluze

K uvedení slučovače do provozu použijte 12V napáječ(adaptér 230V/12V) s konektorem Jack 3,5. Konektor Jack 3,5 napáječe zasuňte do otvoru v horní části slučovače a napáječ vložte do zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka POWER a slučovač je v pohotovostním stavu.

Pro vstup signálu do slučovače slouží zdíčky SCART:

č.1 z kamery

č.2 z videorekordéru/ DVD

č.3 ze satelitu

Tyto zdíčky jsou ovládány bočním vypínačem. Stiskem se zapínají-svítlí oranžová kontrolka STATUS.

Aktivní vstup, označuje zelená kontrolka s příslušným číslem.

V případě použití konektorů CINCH slouží pro vstup signálu do slučovače řada s označením TV OUTPUT.

K výstupu signálu ze slučovače do TV (monitoru) slouží zdíčka SCART označená TV. V případě použití konektorů CINCH slouží pro výstup ze slučovače řada označená OUTPUT.