



T614 - Bluetooth reproduktor s rádiem FM a hodinami

Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Bluetooth reproduktor s rádiem, digitálními hodinami, teploměrem a budíkem. Kromě standardního zobrazení času či dvou nezávislých alarmů s funkcí Snooze disponuje hlasitým vestavěným reproduktorem o výkonu 3W, Bluetooth rozhraním či čtečkou na microSD karty. Tento radiobudík tak může sloužit i jako přehrávač vaší oblíbené hudby. Nechybí ani FM tuner. Nastavitelné 3 intenzity jasu, vestavěná záložní baterie a výběr z pěti zvukových alarmů. Hodiny po 30 sekundách od posledního stlačení jakéhokoliv tlačítka přejdou do úsporného režimu pohasnutím displeje. Teplota se zobrazuje automaticky vždy každou minutu na 3 sekundy.



Přepnutí zvukového doprovodu z čínštiny na angličtinu: Současným přidržením tlačítka M a tlačítka 3.

Nastavení hodin: Při zobrazeném čase (nesmí být zobrazena žádná ikona budíku na displeji) přidržíme tlačítko 6 (SET), začnou blikat hodiny tlačítka 7 a 8 nastavíme hodiny, opět stiskneme tlačítko 6 (SET) a tím přejdeme k nastavení minut, opět tlačítka 7 a 8 nastavíme minuty, přidržením tlačítka 6 (SET) čas uložíme. Ten se uloží i po cca 10 sekundách nečinnosti.

Nastavení 1. alarmu: Stisknutím tlačítka 6 (SET) zobrazíme na displeji ikonu 1. budíku (vrchní), začnou blikat hodiny tlačítka 7 a 8 nastavíme hodiny 1. alarmu, opět stiskneme tlačítko 6 (SET) a tím přejdeme k nastavení minut 1. alarmu, opět tlačítka 7 a 8 nastavíme minuty, dalším stiskem přejdeme do nastavení zvuku alarmu. Na výběr je zvuk L-1 až L-5, které vybíráme pomocí tlačítek 7 a 8. Následným stiskem tlačítka 6 (SET) 1. alarm uložíme.

Nastavení 2. alarmu: Dvojným stisknutím tlačítka 6 (SET) zobrazíme na displeji ikonu 2. budíku (spodní), začnou blikat hodiny, tlačítka 7 a 8 nastavíme hodiny 2. alarmu, opět stiskneme tlačítko 6 (SET) a tím přejdeme k nastavení minut 2. alarmu, opět tlačítka 7 a 8 nastavíme minuty, dalším stiskem přejdeme do nastavení zvuku alarmu. Na výběr je zvuk L-1 až L-5, které vybíráme pomocí tlačítek 7 a 8. Následným stiskem tlačítka 6 (SET) 2. alarm uložíme.

Vypnutí aktivního alarmu: Stisknutím tlačítka 6 (SET).

Naladění rádia: Pro příjem rádia musí být připojen kabel miniUSB sloužící jako anténa. Tlačítkem 2 (M) přepnete na FM. Současným přidržením tlačítek 2 (M) a 4 se spustí automatické ladění a uložení všech dostupných stanic.

Přepínání naladěných stanic: Stiskem tlačítek 3 nebo 4.

Nastavení hlasitosti: Přidržením tlačítek 3 nebo 4.

Zapnutí/vypnutí alarmů: Stiskem tlačítka 6 (SET) postupně zapínáte alarm 1, alarm 2, oba alarmy, žádný alarm.

Nastavení hands free:

1. Přijmutí hovoru: V Bluetooth módu přichází hovor přijme na telefonu, bluetooth se zapne automaticky. Mluvte do přijímače.

2. Ukončení hovoru: V Bluetooth módu se hovor ukončí automaticky zavěšením telefonu.

3. Odmítnutí hovoru: V Bluetooth módu odmítněte hovor na telefonu.

Poznámka: Režim hands free je dostupný pouze během spojení Bluetooth.

SD karta: Vložte SD kartu s hudbou. Přepnutí na přehrávání bude provedeno automaticky. SD karta musí být naformátována na FAT32! Sklatby mohou být na kartě uloženy ve složkách i volně.

Vstup AUX: Vstup se aktivuje automaticky po zasunutí konektoru do vstupu AUX.

Specifikace:

Bluetooth verze:	5.0
Napájení:	5VDC přes miniUSB konektor
Odběr ze zdroje:	1A
Frekvenční rozsah:	80Hz až 20kHz
S/N poměr:	≥85 dB
Zkreslení:	<0,5 %
Reproduktor:	4Ω/3W
Výstup:	3W THD = 10 %
FM rozsah frekvence:	87,5MHz až 108MHz
Typ baterie:	3,7 V 18650 nabíjecí baterie uvnitř přístroje

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.