

## T615A - Bluetooth reproduktor TG-113A s rádiem FM a slotem USB+TF Card

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Specifikace:

Bezdrátové připojení: BT V5.0  
Podpora: L2CAP/A2DP /AVRCP, může přijímat audio signál a kontrolovat audio zařízení  
Pracovní vzdálenost: 10M  
SNR: >90db  
Baterie: 3,7V 500mah  
Hraní při běžné hlasitosti: 2hod  
Reproduktor: 52mm průměr  
Výkon: 5W  
Frekvence odpovědi: 120HZ-20KHZ  
Velikost: 75,5x75,5x161,6 mm  
Váha jednotky: 300g  
Nabíjení: 5V/ 500 MAH  
Nabíjecí čas: 2-3 hod

### Vlastnosti:

Podporuje běžně používané bezdrátové připojení  
Má FM funkci, umí přehrávat veřejné vysílání  
Má Hi-Fi reproduktor, který podporuje čistý a jasný zvuk  
Podporuje čtení souborů z Micro SD karet a USB nosičů. Přehrává MP3 soubory.  
Bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m

Po odpojení se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti  
Podporuje připojení pomocí AUX  
podporuje TWS



### Hlavní funkce:

1. DC 5V slot: Využívá standardní nabíjení pomocí kabelu Micro USB V8
2. TF slot: Slot pro vložení SD karty s MP3 soubory
3. USB slot: Slot pro vložení USB uložení s MP3 soubory
4. AUX slot: Propojení otevíracích zařízení s reproduktorem pomocí 3,5 mm jack
5. 5. Tlačítko vypnutí / zapnutí (při dlouhém stisku)
6. Při přehrávání hudby u USB / Micro SD neb bezdrátově stiskněte krátce pro spuštění přehrávání nebo pouze. V FM módu stiskněte krásně pro automatické ladění stanic, stiskněte znovu pro ukončení vyhledávání. Při bezdrátovém spárování stiskněte krátce pro přijetí hovoru, znovu pro ukončení hovoru a dvojklikem zahájíte hovor.
7. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání poslední stopy, dlouze pro snížení hlasitosti
8. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání další stopy, dlouze pro zvýšení hlasitosti
9. Při přehrávání hudby z USB, Micro SD, FM rádia, nebo bezdrátového stiskněte krátce pro změnu módu přehrávání.

Pro spárování s mobilem zůstaňte v bezdrátovém módu přehrávání stiskněte tlačítko "M" na 3 sekundy. Uslyšíte "Du du du". Po tomto zvukovém oznámení je možné spárovat mobilní zařízení. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka párovací mód uzavřete.

V módu přehrávání FM rádia zařízení nechte připojené k napájecímu kabelu pro lepší příjem.

#### **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.