

## Q283 – Megafon 20W HY-3007M s externím mikrofonem a USB

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

Megafon je univerzální produkt pro použití v mnoha odvětvích včetně bezpečnosti, sportu, rekreace, stavebnictví, hasiči, policie, armády a využijí jej např. také průvodci, modeláři, pořadatelé a další.

Začínáme: Rozbalte krabici a zkontrolujte její obsah.

V balení by jste měli mít:

Megafon s popruhem

Návod

**Upozornění:** Megafon je zabalen v plastovém sáčku. Tento může být nebezpečný. Hrozí nebezpečí udušení. Držte tedy sáček mimo dosah malých dětí.

Prosím přečtěte si následující instrukce před použitím tohoto výrobku. Pokud budete megafon předávat dalším osobám, předejte jim vždy i tento návod. Pečlivě jej tedy uschovejte pro další použití.

- 1. Bezpečnost:** Tento přístroj může být nepříjemný nebo způsobit poškození sluchu, pokud je zaměřen přímo na hlavy jiných osob. Zejména při funkci sirény!
- 2. Baterie:** Pokud je přístroj nepoužit po dlouhé časové období (měsíc a více), vyjměte baterie. Po delší době baterie mohou vytéct a způsobit korozi na kontaktech což může způsobit že bude produkt fungovat špatně nebo vůbec ne.
- 3. Prostředí:** Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle nebo v extrémním horkém nebo studeném prostředí po delší dobu. Může dojít k poškození.
- 4 Čištění:** K odstranění nečistot a mastnoty používejte pouze neutrální prostředky na bázi saponátů. Nepoužívejte organická rozpouštědla.

### Návod k použití:

**1. Instalace baterií.** Ujistěte se, že vypínač je v poloze 'OFF' a ovládání hlasitosti je na minimum. Stiskněte tlačítko baterie (Viz obrázek) a otevřete kryt baterií. Vložte 8ks článků typu 'D' vždy po 2ks do příslušných pozic a pečlivě dbejte na dodržení polaritu kladného (+) a záporného (-) dle označení.

**2. Zapnutí.** Ujistit, že siréna tlačítko SIREN/SPEECH je v pozici 'vypnuto' a je tedy v režimu řeči. (viz obr.). Stiskněte tlačítko napájení a hovořte do mikrofonu s ústy vzdálenými přibližně jeden palec (25mm). Postupně zvyšujte hlasitost páčkou VOLUME na požadovanou úroveň. Doporučuje se, aby tento test byl dělán venku.

Chcete-li použít sirénu, snižte nejprve hlasitost na minimum. Pak stiskněte tlačítko SIRENE a poté nastavte hlasitost na potřebnou úroveň.

### Technické údaje:

rozměry: průměr 230mmx345mm, hmotnost 1,45kg, dosah ve volném terénu – 600m, integrovaná siréna, napájení: 8x monočlánek „C“ (R14)

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.