

Návod k obsluze

M800F - Univerzální držák na kolo FOREVER BH-110

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Držák na kolo je dokonalým doplňkem, který Vám umožní pohodlné používání telefonu při každém cyklistickém výletu. Od této chvíle, pomocí chytrého telefonu nebude používání fotoaparátu nebo navigace problémem. Držák je připevněn k rámu jízdního kola pevnou svorkou, která pevně drží během jízdy. Zařízení je kompatibilní s širokou řadou mobilních telefonů.

Rozsah ramen 9 x 18 cm.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Připevnění držáku na řídítka

1. Uvolněte celý šroub držáku na řídítka.
2. Roztáhněte držák a přimontujte na řídítka.
3. Nastavte rukojeť a dotáhněte připevněním šroubů k řídítkům.
4. Uvolněte šroub nacházející se mezi držáky.
5. Nastavte správný úhel a polohu rukojeti, poté utáhněte šroub.

Upevnění telefonu do držáku

V zadní části rukojeti jsou dvě spojovací matice. Větší matice je seřizovací. Menší matice je pojistná.

1. Uvolněte pojistnou matici.
2. Povolte seřizovací matici tak, aby bylo možné vložit telefon.



3. Opatrně utáhněte šroub do pevného uchycení telefonu. Poté utáhněte pojistnou matici, aby nedošlo k uvolnění rukojeti.



Upozornění: Vnitřní rukojeť je mechanismus velmi delikátní. Nedodržením těchto pokynů může dojít k poškození zařízení a způsobení ztráty záruky.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.