

## R162C - Měřič tloušťky vrstvy laku 0-1800um YNB-100 /Digitální tloušťkoměr/

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Technické parametry:

Rozsah měření: 0-1,8 mm, 0-71mil  
Rozlišení: 0,05 mm / 2 mil  
Odchylka měření: +-0,1 mm  
Minimální průměr měřeného objektu: 50mm  
Minimální tloušťka měřeného objektu: 0,5mm  
Pracovní teplota: 18-30°C  
Pracovní vlhkost: 10-80%  
Baterie: CR2032x2  
Vnější rozměry: 35,9x83,3x22  
Váha: 63,98

### Funkce tlačítek:

1. Tlačítko CLR: Zapnutí/ vypnutí, vymazání naměřených dat
2. Tlačítko UNIT: Přepnutí jednotky, podsvícení

### Instrukce k použití.

1. Příprava na měření: Otevřete kryt baterie a vložte dvě baterie CR2032. Dbejte na správnou polaritu.
2. Zapnutí / vypnutí: Nechte zařízení volně viset ve vzduchu a stiskněte tlačítko CLR, displej se pak rozsvítí a měřič je připraven k použití. Opakovaným stiskem tlačítka zařízení vypnete.  
poznámka: Zařízení zapínejte ve volném prostoru, ne u měřených objektů.
3. Měření: jemně přitiskněte sondu k měřenému objektu, vždy by měla být kolmo k místu, které chceme změřit.

Poznámka: Jakmile sondu dostatečně přitisknete, na zařízení se zobrazí "----" což značí počátek měření. Vyčkejte než se na zařízení zobrazí hodnota a pak můžete měřič od objektu oddálit. Pokud zařízení oddálíte příliš brzy, bude zobrazovat hodnotu posledního dokončeného měření.

4. Výběr jednotky: Po zapnutí zařízení stiskněte krátce tlačítko UNIT pro výběr jednotek - buďto mm nebo mil.
5. Podsvícení displeje: po zapnutí měřiče dlouze stiskněte tlačítko UNIT pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení.
6. Vymazání zobrazených dat: Po zapnutí měřiče stiskněte tlačítko CLR pro vymazání zobrazených dat.
7. Automatické vypnutí: Zařízení se automaticky vypne po dvouminutové nečinnosti po zapnutí. Automaticky se také vypne po pěti minutách po dokončení měření.

**Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.