

- Opravy přístroje smí provádět jen kvalifikovaná osoba (servis).
- Přístroj nepoužívejte, pokud by se jednalo o plastické hmoty nebo imitaci kůže.

Použití:

Před prvním uvedením přístroje do provozu:

1. Vyjměte přístroj z originálního obalu a obalový materiál (včetně drobných plastových dílů) uložte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
2. Umístěte přístroj na rovnou, pevnou plochu.
3. Zapojte přístroj na elektrickou síť.

Zapnutí přístroje a práce s ním:

1. Stiskněte hlavní spínač a tím se přístroj uvede do činnosti.
2. Nastavte na přístroji požadovanou teplotu. Čím více otáčíte přepínačem ve směru hodinových ručiček, tím vyšší teplota je nastavena.
3. Teplotní element ohřívá pájecí špičku.
4. Pro vypalování se používá pájecí špička tak, aby došlo ke specifické "rytí" do materiálů, jako jsou dřevo, plátno nebo kůže.
5. Dříve než po skončení práce přístroj uložíte, vypněte hlavní vypínač a nechte přístroj zcela zchladit.

Nasazení / výměna pájecí špičky:

Pozor! Dříve než se začnete dotýkat dílů přístroje nebo pájecí špičky, nechte ho ochladit.

Opotřebený, zúžený, poškozený nebo příliš znečištěný hrot je třeba vyměnit. Povolte šroub umístěný při hrotu, poté vytáhněte hrot a vyměňte jej za nový. Ujistěte se, že hrot je v kontaktu s topným prvkem a následně utáhněte šroub.

TECHNICKÉ ÚDAJE

výkon: 60 W

napájení: 230 V, 50 Hz

koncovka hrotu: plochá 45°

snadná a rychlá výměna hrotu po uvolnění pojistného šroubu

maximální teplota nahřívání: 200 - 450°C

délka pájky: 220 mm

délka kabelu: cca 1,6 m

pracovní teplota: 0 - 40° C

skladovací teplota: - 20 až + 80° C

Balení obsahuje:

Odporová páječka s regulací teploty

Skládací stojan na páječku

Pájecí přísavka

5 kusů vyměnitelných hrotů

2 pinzety

6 kusů oboustranných nástrojů

Zásoba cínového drátu

Pouzdro na zip

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.