

D303A,B - Univerzální samokopírovací dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, řadiče, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92Mhz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálu: 4, napájení: baterie A27(součástí balení), rozměry: 60 x 32 x 14mm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- 1) Odstranění kódu
Zmáčkněte a držte obě tlačítka „lock“(zamknout) a „unlock“(odemknout) na ovladači **současně**, LED třikrát zabliká, poté pusťte tlačítka, LED se automaticky vypne, což indikuje, že je ovládač vymazaný.
- 2) Duplikování
Podržte originální dálkový ovladač v levé ruce a podržte samokopírovací dálkový ovladač v pravé ruce, ujistěte se, že jsou tyto ovladače **blízko u sebe(musí se dotýkat, možná je přiložit zády k sobě)**. Zmáčkněte tlačítka „lock“ na obou ovladačích **ve stejný čas** a držte, LED později zabliká třikrát za 2 sekundy, poté rychlé blikání indikuje, že je kód tlačítka „lock“ duplikován novým dálkovým ovládačem.
Poté pro operaci, výše zmíněnou metodou, duplikujte další 3 tlačítka.
- 3) Obnovení
Pokud odstraníte kód uložený na zkopírovaném dálkovém ovladači, můžete jej obnovit zmáčknutím a držením obou „lock“ a „fulgurite“ (up/nahoru) tlačítek na dálkových ovladačích **ve stejný čas**, LED blikne dvakrát a vypne se, což znamená, že kód kopírovacího dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.