

D303H - Univerzální kopírující dálkový ovladač, bílý

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Univerzální 4kanálový kopírující dálkový ovládač s pevným kódem na frekvenci 433,92 MHz. Toto dálkové ovládání je ideálním řešením pro lidi, kteří mají jeden ovladač v práci a chtějí získat druhý rezervní.

K prodeji jsou k dispozici 2 verze dálkového ovladače, programovací procedura musí být nejprve provedena ve variantě B.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Tlačítka dálkového ovládání:

- tlačítko A - velké levé tlačítko na dálkovém ovládání
- tlačítko B - velké pravé tlačítko na dálkovém ovládání
- Tlačítko C - malé levé tlačítko na dálkovém ovládání
- tlačítko D - malé pravé tlačítko na dálkovém ovládání

Vymazání paměti dálkového ovladače

Varianta A

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka **A** a **B** - po vteřině kontrolka jednou blikne a poté zabliká rychle.
2. Paměť dálkového ovladače byla vymazána (po stisknutí libovolného tlačítka kontrolka NESVÍTÍ stálým světlem, jen blikne a zhasne)

Kopírování signálu

1. Chcete-li zahájit kopírování, odstraňte dříve uložené kódy tlačítek z dálkového ovladače (viz: „Vymazání paměti dálkového ovladače“)
2. Přiblížte oba dálkové ovladače k sobě, jak je znázorněno na obrázku. (Pamatujte, že oba dálkové ovladače musí být velmi blízko u sebe a musí mít funkční baterie.



Varianta A

1. Stiskněte a chvíli přidržte tlačítko **A** současně na obou ovladačích. Kontrolka blikne a poté začne rychle blikat, což znamená, že tlačítko bylo zkopírováno správně.
2. Opakujte postup s dalšími tlačítky **B** až **D** na dálkovém ovládání.

Obnovení paměti

Varianta A

Stiskněte současně tlačítka C a D - kontrolka blikne a poté začne rychle blikat. To znamená, že paměť byla obnovena správně.

Specifikace

- Napětí: DC 12V
- Pracovní proud: 10 mA
- Baterie: A27 / 12V
- Frekvence: 433,92 MHz
- Funkce kopírování kódu
- Funkce vymazání kódu
- 4 programovatelné kanály
- Odolné kovové pouzdro
- Rozměry: 55 mm x 29 mm x 14 mm

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

05.10.2022