

Návod k použití ovladače mimic®

Výrobce neustále zdokonaluje produkt. Z tohoto důvodu se některé materiály a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

a. Nastavení dne a času

1. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
2. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] vyberte den {MO - TU - WE - TH - FR - SA – SU = PO – ÚT – ST – ČT – PÁ – SO - NE}
3. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
4. Tlačítky [+] nebo [-] vyberte hodinu
5. Stiskněte tlačítko [CLOCK]
6. Tlačítky [+] nebo [-] vyberte minutu
7. Stiskněte tlačítko [CLOCK] potvrďte

b. Uložení "kódu" klimatizace do "paměti"

1. Stiskněte tlačítko [MEMORY] a opětovným stisknutím tlačítka [MEMORY] vyberte požadovanou paměť {1, 2, 3 nebo 4}
2. Stiskněte a podržte tlačítko [CODE] po dobu 3 sekund - aktuální kód bliká po uvolnění
3. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] vyberte vhodný kód Vaší klimatizace - viz seznam na originálním balení
4. Stisknutím tlačítka [CODE] potvrďte volbu
5. Chcete-li zkontrolovat nastavení, stiskněte tlačítko [MEMORY] podle potřeby vyberte požadovanou paměť {1, 2, 3 nebo 4} – pokud nemáte zadaný správný kód, zopakujte postup od kroku 2

c. „Automatické vyhledávání Kódu“

Chcete-li automaticky vyhledat kód jednotky proveďte kroky b1 a b2 viz. výše, pak opětovným stisknutím tlačítka [+] nebo [-] vyberte kód vhodný pro Vaši jednotku. Při zadání správného kódu se klimatizace spustí. Pokračujte kroky b4 a b5 viz. výše pro uložení vhodného kódu jednotky.

d. Ovládání klimatizace

Poznámka: na displeji se zobrazuje okolní teplota do doby, než dojde ke změně hodnot, potom je zobrazována žádaná hodnota.

1. V případě potřeby stiskněte tlačítko [MEMORY] {1, 2, 3 nebo 4} a vyberte naprogramovaný kód vhodný pro Vaši klimatizaci
2. Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] nastavte požadovanou teplotu
3. Stisknutím tlačítka [MODE] vyberte požadovaný režimu provozu {auto - chlazení - vysoušení - ventilátor - ohřev}
4. Stisknutím tlačítka [FAN] zvolte rychlost ventilátoru {auto - rychlé - střední – pomalé otáčky}
5. Stisknutím tlačítka [SWING] zvolte režim pohybu lamel {pohyblivé - pevné} - Poznámka: K dispozici pouze u některých klimatizací.
6. Je-li [SWING] nastaven na "pevné" stisknutím [VANE] můžete nastavit úhel lopatky - Poznámka: dostupné pouze u některých klimatizací.

e. Použití časovače

Poznámka: pro správné fungování časovače, musí ovladač mimic® ukazovat přímo na jednotku – v případě potřeby můžete použít stojánek na zadní straně ovladače.

denní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin.

Návod k použití ovladače mimic®

5ti denní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin, opakovaně až 5 pracovních dnů. Funkce bude automaticky ukončena na konci pracovního týdne.

týdenní časovač - umožňuje nastavit jedno zapnutí a jedno vypnutí za 24 hodin, opakovaně 7 následující dny. Funkce bude automaticky ukončena po 7-mi dnech od nastavení.

1. V případě potřeby stiskněte tlačítko [MEMORY] {1, 2, 3 nebo 4} a vyberte naprogramovaný kód vhodný pro Vaši klimatizaci
 2. denní časovač je nastaven jako výchozí;
 - pro výběr 5ti denního časovače stiskněte tlačítko [5DAY] – na displeji se zobrazí "DAY". Opětovným stisknutím tlačítka [5DAY] se vrátíte zpět na denní časovač;
 - pro výběr týdenního časovače stiskněte tlačítko [7DAY] – na displeji se zobrazí "WEEK". Opětovným stisknutím tlačítka [7DAY] se vrátíte zpět na denní časovač.
 3. Stisknutím tlačítka [TIMER] vyberte funkci časovače - bliká "START"
 4. Tlačítkem [+] zvolte požadovaný čas začátku v hodinách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
 5. Tlačítkem [-] zvolte požadovaný čas spuštění v minutách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
 6. Stiskněte tlačítko [SET/CANCEL] pro uložení času začátku – na displeji se zobrazí "START" a bliká "STOP"
 7. Tlačítkem [+] zvolte požadovaný čas zastavení v hodinách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
 8. Tlačítkem [-] zvolte požadovaný čas zastavení v minutách (pro rychlý postup podržte tlačítko)
 9. Stiskněte tlačítko [SET/CANCEL] pro uložení času zastavení
 10. Pokud je vše nastaveno správně, na displeji zároveň svítí "START" a "STOP"
 11. Pro zrušení nastavených časů stiskněte tlačítko [SET/CANCEL]
 12. Pro kontrolu nastavených časů stiskněte tlačítko [TIMER], případně časy upravte, viz výše
- Je také možné nastavit pouze ZAČÁTEK a to přeskočením kroků 7, 8 a 9 a následně stisknutím tlačítka [TIMER], na displeji svítí "START".
- Je také možné nastavit pouze KONEC a to přeskočením kroků 4, 5 a 6 a následně stisknutím tlačítka [TIMER] na displeji svítí "STOP".

f. Péče o ovladač mimic®

- Neupusťte na zem
- Neponořujte do kapaliny
- Čistěte pouze suchým hadříkem
- Nenechávejte vybité baterie v přístroji

g. Kódy ke klimatizacím

Výrobce	kód od – do	Výrobce	kód od – do	Výrobce	kód od - do
Carrier	136-145	Hitachi	083-087	Sharp	068-075
Chigo	184-189	LG	129-135	Sinco	211-215
Corona	096-102	Macquay	146-152	Sova	219-221
Daikin	114-128	Midea	204-210	Tadiran	174-179
Electrolux	190-195	Mitsubishi	001-034	Tatung	222-224
Fujitsu	088-095	Nat Panasonic	060-067	Toshiba	076-082
Galanz	180-181	Philco	216-218	Trane	159-166
Goldstar	182-183	Samsung	103-113	Whirlpool	153-158
Haier	196-203	Sanyo	035-059	York	167-173