

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

R272E- Kuchyňská váha do 5 kg, bambus

Popis:

Vysoce přesný systém snímačů tenzometru zajišťuje přesnější výsledky vážení.

Kapacita: 1g/2kg, 1g/3kg, 1g/5kg

Citlivost 1 g

Automatické POWER OFF

Nastavení táry

Indikace slabé baterie a přetížení váhy

Přepínání jednotek_ g/oz/kg/lb

Tlačítka: Unit, On/Tare

On/Tare: zapnutí, vypnutí a funkce Táry

Unit: změna jednotek

Specifikace a použití:

Baterie AAA 1,5V

Napětí 2x1,5V

Umístěte váhu na tvrdý, rovný a čistý povrch, nejlépe na stůl.

Stiskněte tlačítko ON/Tare pro zapnutí váhy, připravena k provozu, pokud je na LCD displeji „0g“ .

Stisknutím tlačítka UNIT měníte jednotky.

Stisknutím tlačítka ON/TARE můžete vynulovat váhu např. miska, poté můžete vážit další suroviny.

Pokračujte v používání tlačítka ON / TARE a opakovaným tárováním můžete získat příslušnou váhu více věcí. A až budou všechny věci odstraněny z platformy, na obrazovce se zobrazí celková hmotnost.

Stisknutím tlačítka ON / TARE váhu vypnete, když se na displeji zobrazí „0g“, a již není potřeba vážit automaticky se vypne.

-Vyjměte baterie, pokud se na displeji ukáže „ Lo“.

- „ o-ld“ značka při přetížení

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.