

V315A - Projektor noční oblohy – s čidlem hlasu

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Detektor zvuku- hudební projektor se aktivuje i na zvuk

- Určeno pro děti od 9 měsíců
- Rozměry 16,5×15cm
- Díky jemné melodii se děťátko snadněji uklidní /12 melodií/
- Zobrazuje měsíc, hvězdy a motýly
- K aktivaci se vkládají 4×1,5 V AA baterie/ nejsou součástí balení/
- Výrobek je vybaven různými tlačítky, které regulují melodie, hlasitost znělek a i svazek světelných paprsků, které vytvářejí na stropě obrazce



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Hudební režim/tlačítko stop:

Vložte do projektoru baterie, stiskněte tlačítko pro spuštění hudebního režimu, hraje uklidňující tlumenou hudbu. Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko krátce, začne přehrávat následující skladbu (celkem 12 skladeb, přepínání cyklu). Stiskněte a podržte, projektor se vypne. Pouze hudební režim může zapnout projektor.

Osvětlení ovládacích tlačítek:

Klikněte, svítí svazek paprsků, další je hvězdná obloha, prostřední zhasne, rozsvítí se vnější kroužek, a tak dále. V mezikruží světla budou po přehrávání hudby vypnuty.

Točící hvězdná obloha:

Klikněte, hvězdné nebe se objeví, klikněte, přestane se otáčet, a tak dále.

Aktivace hlasového režimu:

Klikněte pro vstup do hlasového režimu, v hlasovém režimu zůstaňte tak dlouho, dokud určitá intenzity zvuku nezapne hudební přehrávač, projekce paprsků se rozsvítí, zapne.

Ovládání hlasitosti:

Existují čtyři stupně hlasitosti: Ticho, 24%, 66% a 100%. Klepněte na tlačítko pro přepnutí zařazeného stupně.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.