



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tato tonerová kazeta je vybavena opakovaně použitým paměťovým čipem originálního výrobce. Kazeta nezobrazuje aktuální stav jejího naplnění. Díky tomu je možné využít k tisku celou kapacitu tonerové kazety, čip neukončí tisk po dosažení stanového počtu výtisků.

U této kazety není podporováno sledování úrovně naplnění, nezobrazuje se počet vytištěných stran a úroveň naplnění toneru.

Tonerovou kazetu doporučujeme vyměnit za novou v případě, že je tisk výrazně bledý či obsahuje světlé či tmavé pruhy. V případě světlých či tmavých pruhů lze životnost toneru prodloužit protřepáním toneru zleva doprava v horizontálním směru.

Při první instalaci tonerové kazety se na displeji tiskárny může zobrazit informace, že se jedná o použitou tonerovou kazetu. Tuto zprávu prosíme ignorujte potvrzením „OK“. Tato zpráva se již nezobrazuje během používání tonerové kazety.

Aby tonerová kazeta správně fungovala, může být zapotřebí před jejím prvním použitím úprava v nastavení samotné tiskárny, v části nastavení spotřeby, ochrany kazety a pokynů.

V případě potřeby postupujte následovně:

- Pro tuto operaci musí být tonerová kazeta již nainstalována v přístroji.
- Stisknutím tlačítka „OK“ na zařízení vstoupíte do systémové nabídky.
- Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na položku nabídky „**Nastavení hlavní nabídky**“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Pomocí kláves se šipkami vyberte podpoložku nabídky „**Nastavení spotřeby**“ a opět potvrďte tlačítkem „OK“.
- Zvolte nastavení „**Nízká úroveň naplnění**“ pro černou barvu a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Poté vyberte položku „**Velmi nízké nastavení**“ pomocí tlačítka „**Další**“ pro černou barvu.
- Tím je zajištěno, že tiskárna bude pokračovat v tisku i při nízkém stavu náplně.
- Vyberte nastavení „**Ochrana kazety**“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Deaktivujte ochranu kazety výběrem možnosti „**Vypnuto**“.
- Vyberte nastavení „**Pokyny pro kazety / náplně**“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Toto nastavení deaktivujte výběrem možnosti „**YYPNUTO**“.