

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V349A Dětská puška Blaze Storm Nerf + 20 šípek

Popis:

Puška je vybavena podobnou hlavní jako u revolverů. Hlaveň pojme 10 pěnových šípů najednou. Nad válcem je posuvný výtlačný otvor. Užitečné, když se v zápalu bitvy projektil zasekne v bubnu.

Pohodlná pažba na konci válcové pušky Blaze Storm vám umožňuje opřít si ji o rameno. Pažbu lze snadno vyjmout - z pušky se pak stane praktická pistole.

Hračka je dodávána s odnímatelným a pohyblivým zaměřovačem , jehož umístění lze upravit podle vašich preferencí.

Puška Blaze Storm je automatická hračka . Pohonný mechanismus je napájen 3 bateriemi AA (nejsou součástí dodávky). Rychlost střelby je způsobena puškou na baterii - dokáže vystřelit až 3 šípy za sekundu! Střílí nejen rychle a přesně, ale také daleko - dosah střel je až 10 metrů!

Sada obsahuje také 20 pěnových šípů - 10 klasických a 10 s přísavkou - abyste si mohli hračku užívat hned po vybalení.

Obsah balení:

Válcová puška Blaze Storm

Zaměřovač (namontovaný na pušce)

20 šípů (10 běžných a 10 s přísavkami)

Technická data:

Rozměry balení: 455 mm x 232 mm x 80 mm

Rozměry hračky: 450 mm x 225 mm x 65 mm

Rozměry hlavně:

vnější průměr: 4 cm,

vnitřní průměr: 2 cm

Napájení: 3 baterie AA (nejsou součástí balení)

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

nemířit na lidi a zvířata

nestřílet na cíl z velmi krátké vzdálenosti

nemířit na obličej

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- **POZOR** tento produkt vhodný pro děti starších 8 let.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.