

## Pokožová anténa se zesilovačem

### Návod k použití:

1. Anténu umístěte do blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače a připojte ji k napájecímu napětí.
2. Anténu připojte k přijímači pomocí propojovacího kabelu s koncovkou IEC.
3. Anténu je také možno využít jako zesilovač signálu venkovní nebo jiné externí antény, kterou zapojíte do konektoru označeného „ANTENNA EXT.“
4. Po nainstalování antény ji zapněte otočením regulátoru zesílení, označeného „AMPLIFICATION“ a to otočením po směru hodinových ručiček. Zároveň nastavte maximální zesílení, tj. nastavte regulátor do polohy 100.
5. Na přijímači nastavte požadovanou stanici a
  - a. pokud je nastavená stanice v pásmu UHF, natáčením a změnou polohy antény najdete co nejlepší obraz/zvuk.
  - b. pokud je nastavená stanice v pásmu VHF nebo FM, nastavte co nejlepší obraz/zvuk prodlužováním nebo zkracováním dlouhých dipólů a jejich natáčením.
6. Po nastavení co nejlepšího signálu všech požadovaných stanic nastavte regulátor zesílení do takové polohy aby obraz byl co nejkvalitnější, tj. v případě vodorovných -deformací obrazu - vytrhávání řádků apod. zesílení snižte, v případě že obraz je zrnitý –se šumem zesílení zvýšte, pokud jste tak již neučinili na začátku instalace.

**Poznámka:** Maximální zisk zesilovače neznamená vždy nejkvalitnější obraz.

## Pokožová anténa se zesilovačem

### Návod k použití:

1. Anténu umístěte do blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače a připojte ji k napájecímu napětí.
2. Anténu připojte k přijímači pomocí propojovacího kabelu s koncovkou IEC.
3. Anténu je také možno využít jako zesilovač signálu venkovní nebo jiné externí antény, kterou zapojíte do konektoru označeného „ANTENNA EXT.“
4. Po nainstalování antény ji zapněte otočením regulátoru zesílení, označeného „AMPLIFICATION“ a to otočením po směru hodinových ručiček. Zároveň nastavte maximální zesílení, tj. nastavte regulátor do polohy 100.
5. Na přijímači nastavte požadovanou stanici a
  - a. pokud je nastavená stanice v pásmu UHF, natáčením a změnou polohy antény najdete co nejlepší obraz/zvuk.
  - b. pokud je nastavená stanice v pásmu VHF nebo FM, nastavte co nejlepší obraz/zvuk prodlužováním nebo zkracováním dlouhých dipólů a jejich natáčením.
6. Po nastavení co nejlepšího signálu všech požadovaných stanic nastavte regulátor zesílení do takové polohy aby obraz byl co nejkvalitnější, tj. v případě vodorovných -deformací obrazu - vytrhávání řádků apod. zesílení snižte, v případě že obraz je zrnitý –se šumem zesílení zvýšte, pokud jste tak již neučinili na začátku instalace.

**Poznámka:** Maximální zisk zesilovače neznamená vždy nejkvalitnější obraz.

## Pokožová anténa se zesilovačem

### Návod k použití:

1. Anténu umístěte do blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače a připojte ji k napájecímu napětí.
2. Anténu připojte k přijímači pomocí propojovacího kabelu s koncovkou IEC.
3. Anténu je také možno využít jako zesilovač signálu venkovní nebo jiné externí antény, kterou zapojíte do konektoru označeného „ANTENNA EXT.“
4. Po nainstalování antény ji zapněte otočením regulátoru zesílení, označeného „AMPLIFICATION“ a to otočením po směru hodinových ručiček. Zároveň nastavte maximální zesílení, tj. nastavte regulátor do polohy 100.
5. Na přijímači nastavte požadovanou stanici a
  - a. pokud je nastavená stanice v pásmu UHF, natáčením a změnou polohy antény najdete co nejlepší obraz/zvuk.
  - b. pokud je nastavená stanice v pásmu VHF nebo FM, nastavte co nejlepší obraz/zvuk prodlužováním nebo zkracováním dlouhých dipólů a jejich natáčením.
6. Po nastavení co nejlepšího signálu všech požadovaných stanic nastavte regulátor zesílení do takové polohy aby obraz byl co nejkvalitnější, tj. v případě vodorovných -deformací obrazu - vytrhávání řádků apod. zesílení snižte, v případě že obraz je zrnitý –se šumem zesílení zvýšte, pokud jste tak již neučinili na začátku instalace.

**Poznámka:** Maximální zisk zesilovače neznamená vždy nejkvalitnější obraz.

## Pokožová anténa se zesilovačem

### Návod k použití:

1. Anténu umístěte do blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače a připojte ji k napájecímu napětí.
2. Anténu připojte k přijímači pomocí propojovacího kabelu s koncovkou IEC.
3. Anténu je také možno využít jako zesilovač signálu venkovní nebo jiné externí antény, kterou zapojíte do konektoru označeného „ANTENNA EXT.“
4. Po nainstalování antény ji zapněte otočením regulátoru zesílení, označeného „AMPLIFICATION“ a to otočením po směru hodinových ručiček. Zároveň nastavte maximální zesílení, tj. nastavte regulátor do polohy 100.
5. Na přijímači nastavte požadovanou stanici a
  - a. pokud je nastavená stanice v pásmu UHF, natáčením a změnou polohy antény najdete co nejlepší obraz/zvuk.
  - b. pokud je nastavená stanice v pásmu VHF nebo FM, nastavte co nejlepší obraz/zvuk prodlužováním nebo zkracováním dlouhých dipólů a jejich natáčením.
6. Po nastavení co nejlepšího signálu všech požadovaných stanic nastavte regulátor zesílení do takové polohy aby obraz byl co nejkvalitnější, tj. v případě vodorovných -deformací obrazu - vytrhávání řádků apod. zesílení snižte, v případě že obraz je zrnitý –se šumem zesílení zvýšte, pokud jste tak již neučinili na začátku instalace.

**Poznámka:** Maximální zisk zesilovače neznamená vždy nejkvalitnější obraz.