

Planet LCD-SR 337

1-ladění

2-hlasitost

3-anténa

4-časovač

funkční tlačítka

radio-zap/vyp

opakované buzení

přepínání režimů provozu

začátek a konec nastavení

změna údajů

5-reproduktor

6-kryt baterií

7-otvor pro anténu

Nastavení času

1-stiskněte tlačítko Mode a nastavte režim reálného času

2-stiskněte a podržte tlačítko Set dokud číslice nezačnou blikat

3-tlačítkem Select zvolte režim 12 nebo 24 hod.

4-tlačítkem Select budete měnit požadované veličiny a tlačítkem Mode potvrzovat volbu a posunovat nastavení v pořadí: **vteřiny, minuty, hodiny, rok, měsíc, den**

5-změnu nastavení potvrďte stisknutím tlačítek Set a tím budete nastavení času. Číslice přestanou blikat.

BUZENÍ

Nastavení každodenního buzení

1-stiskněte tlačítko Mode a nastavte režim buzení

2-stiskněte tlačítko Select a nastavte způsob buzení:

a-symbol xxx-buzení signálem

b-symbol yyy buzení radiem

c-bez symbolu-buzení není aktivováno

3-stiskněte tlačítko Set-začnou blikat číslice a tlačítkem Select nastavte požadovaný čas v pořadí **hod,min**.

Přepínání mezi nimi je tlačítkem Mode.

4-nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Set a tím ukončíte nastavení buzení

5-tlačítkem Mode můžete přepnout do režimu reálného času. Zvolený symbol zůstává zobrazen a potvrzuje volbu a nastavení buzení.

Opakované buzení

Systém buzení tohoto přístroje Vám nabízí funkci „opakovaného buzení“. Pokud chcete aby se signál za 5 min. opakoval a vy jste získali ještě 5min. spánku, stiskněte tlačítko Snooze při budícím signálu. Symbol buzení bude blikat, a za 5min. opět začne vyzvánění. Tato funkce je možná pouze při režimu každodenního buzení.

Vypnutí buzení

Buzení vypnete stisknutím tlačítka Select.

Zrušení každodenního buzení

1-stiskněte tlačítko Mode a nastavte režim buzení

2-tlačítkem Select zrušte symbol buzení

3-tlačítkem Mode nastavte režim reálného času

Nastavení jednotlivého dne buzení

1-stiskněte tlačítko Mode a nastavte režim „buzení v jednotlivý den“

2-tlačítkem Select nastavte symbol ccc

3-tlačítkem Set začnete nastavovat požadované údaje v tomto pořadí **rok, měsíc, den, hodiny, minuty**

4-Přepínání mezi jednotlivými údaji je tlačítkem Mode

5-4-nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Set a tím ukončíte nastavení buzení

Časovač

Stisknutím tlačítka Sleep začne radio hrát na nastavené stanici a přestane po nastavené době –60min. Doba je možné zkrátit tlačítkem Select.

Používání radia

1-Nasaďte do otvoru a ve směru hodinových ručiček pevně zašroubujte

2-Stiskněte tlačítko Radio-začne hrát

3-otáčením okruží naladíte požadovanou stanici

4-kolečkem na boku VOL. nastavte požadovanou hlasitost

5-Opakovaným stisknutím tlačítka Radio vypnete hraní

Specifikace

Rozsah: 88-108MHz

Napájení : 1x LR 44-pro hodiny

2x 1,5V AAA-pro radio

Planet LCD-SR 337

1-ladenie

2-hlasitosť

3-anténa

4-časovač

funkčné tlačidlá

rádio-zap/vyp

opakované budenie

prepínanie režimov prevádzky

začiatok a koniec nastavenia

zmena údajov

5-reproduktor

6-kryt batérií

7-otvor pre anténu

Nastavenie času

1-stlačte tlačidlo Mode a nastavte režim reálneho času

2-stlačte a podržte tlačidlo Set pokiaľ číslice nezačnú blikať

3-tlačidlom Select zvolte režim 12 alebo 24 hod.

4-tlačidlom Select budete meniť požadované veličiny a tlačidlom Mode potvrdzovať voľbu a posunovať nastavenie v poradí:**sekundy,minúty,hodiny,rok,mesiac,deň**

5-zmenu nastavenia potvrdte stlačením tlačidiel Set a tým bude nastavený čas.Číslice prestanú blikať.

BUDENIE

Nastavenie každodenného budenia

1-stlačte tlačidlo Mode a nastavte režim budenia

2-stlačte tlačidlo Select a nastavte spôsob budenia:

a-symbol xxx-budenie signálom

b-symbol yyy budenie rádiom

c-bez symbolu-budenie nie je aktivované

3-stlačte tlačidlo Set-začnú blikať číslice a tlačidlom Select nastavte požadovaný čas v poradí **hod,min.**

Prepínanie medzi nimi je tlačidlom Mode.

4-nastavenie potvrdte stlačením tlačidla Set a tým ukončíte nastavenie budenia

5-tlačidlom Mode môžete prepnúť do režimu reálneho času.Zvolený symbol zostáva zobrazený a potvrdzuje voľbu a nastavenie budenia.

Opakované budenie

Systém budenia tohoto prístroja Vám ponúka funkciu „opakovaného budenia“.Pokiaľ chcete aby sa signál za 5 min. opakoval a vy ste získali ešte 5min. spánku,stlačte tlačidlo Snooze pri budím signále.Symbol budenia bude blikať a za 5min. opäť začne vyzváňanie.Táto funkcia je možná iba pri režime každodenného budenia.

Vypnutie budenia

Budenie vypnite stlačením tlačidla Select.

Zrušenie každodenného budenia

1-stlačte tlačidlo Mode a nastavte režim budenia

2-tlačidlom Select zrušte symbol budenia

3-tlačidlom Mode nastavte režim reálneho času

Nastavenie jednotlivého dňa budenia

1-stlačte tlačidlo Mode a nastavte režim „budenie v jednotlivý deň“

2-tlačidlom Select nastavte symbol ccc

3-tlačidlom Set začnite nastavovať požadované údaje v tomto poradí-**rok,mesiac,deň,hodiny,minúty**

4-Prepínanie medzi jednotlivými údajmi je tlačidlom Mode

5-4-nastavenie potvrdte stlačením tlačidla Set a tým ukončíte nastavenie budenia

Časovač

Stlačením tlačidla Sleep začne rádio hrať na nastavenej stanici a prestane po nastavenej dobe –60min.Dobu je možné skrátiť tlačidlom Select.

Používanie rádia

1-Nasaďte do otvoru a v smere hodinových ručičiek pevne zaskrutkujte

2-Stlačte tlačidlo Rádio-začne hrať

3-otáčaním gombíka nalaďte požadovanú stanicu

4-kolieskom na boku VOL. nastavte požadovanú hlasitosť

5-Opakovaným stlačením tlačidla Rádio vypnete hranie

Špecifikácia

Rozsah: 88-108MHz

Napájanie : 1x LR 44-pre hodiny

2x 1,5V AAA-pre rádio