

T844 – Kamera CMOS se zvukem JK-309, objektiv 3,6mm

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Technické údaje

Senzor CMOS 1/3" obrazová plocha 5,78×4,19mm, 628×582pixel 380 řádků, video výstup:1V p-p/75 ohm, auto řízení zisku 18dB, automatická závěrka 1/60–1/15000 s audio-elektret.mikrofon, rozm.35×23×30mm, napáj.6–9V/30mA

Provozní omezení:

Nepoužívejte zařízení k monitorování zařízení nebo aktivit, týkajících se lidského života, lidské bezpečnosti, lidského stáří nebo jiných zvláštních případů.

Pro tyto účely zařízení nebylo navrženo ani vyrobeno.

Nepoužívejte zařízení k nezákonným aktivitám jako je špehování apod.

Důležité informace:

Tento návod obsahuje důležité informace pro uživatele aby mohli tento výrobek používat správně a vyhnout se možným újmám na zdraví a jiným škodám.

Upozornění

Aby se zabránilo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroje by měly být umístěny mimo dosah deště nebo vlhka a neměly by se instalovat do koupelen nebo jejich blízkosti, k bazénům, prádelnám a pod.

Aby se zabránilo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem při použití prodlužovacích kabelů, je nutno kontrolovat jejich proudovou zátěžitelnost.

Přístroj neotevírejte, mohlo by dojít k poškození elektroniky nebo k úrazu.

Vypínejte napájení přístrojů při bouřce nebo blescích aby nedošlo k trvalému poškození zařízení.

Údržbu přístroje svěřte autorizovanému servisu.

Kameru je nutno řádně upevnit aby nedošlo k pádu nebo poškození

Teplota okolí by měla být v rozmezí -20°C do 50°C a relativní vlhkost od 20% do 80%

Neumísťujte kamery v blízkosti agresivních chemikálií

Neumísťujte kamery v blízkosti zdrojů magnetického nebo elektromagnetického záření

Umístění zařízení ve nevyhovujících skladovacích nebo provozních podmínkách může ovlivnit spolehlivost nebo životnost zařízení

Instalace:

1. Připojte výstup adaptéru ke kameře
2. Připojte výstup kamery (žlutý) k monitoru či jinému vhodnému zařízení na zpracování obrazu.
3. Připojte výstup kamery (bílý) Audio do zařízení na zpracování zvuku

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.