

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V061G Rotační kulma do vlasů

Upozornění

- 1, nenechávejte zapnutou kulmu bez dozoru
- 2, nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí, abyste zabránili nebezpečnému požáru
- 3, produkty lze použít pouze na suché vlasy. Nepoužívejte toto elektrické zařízení k jiným účelům.
- 4, čistěte po vypnutí a vychladnutí
- 5, při používání se vedení tepla a svorky rychle zahřejí. Nedovolte, aby se topný povrch elektrických spotřebičů dotýkal očí nebo pokožky, nepokládejte výrobek na povrch, který není tepelně odolný, a chraňte se před hořlavými předměty a tekutinami (jako jsou ručníky, oděvy, alkohol a jiné hořlavé materiály).
- 6, Napájecí kabel by měl být daleko od topné plochy a elektrických spotřebičů.
- 7, Nepoužívejte v blízkosti vody.

Technické specifikace:

Rotační kulma

Vypínač

Rotační napájecí kabel

Rychle se zahřívá

Napájení: 220V

Keramický povlak

Vidlice ve spodní části ohříváče, která automaticky natahuje vlasy

Možnost zvolit směr otáčení vidlice

Délka napájecího kabelu: 130 cm

Závěsná rukojeť

Barva: bílo - růžová

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad: Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.