

Nastavení stanice na webu weathercloud.net:

Při vytvoření nové stanice je třeba správně vybrat model a typ spojení. Fungující je model WH Series z nabídky Fine Offset viz obrázek

Základní informace

Jméno *

Model * **WH Series** ▾


Typ propojení * **CCL Electronics**
P100
W100

Webstránka **Darrera**
3R AWS100

Popis **Davis Instruments**
Vantage Pro
Vantage Pro Plus
Vantage Pro2
Vantage Pro2 Plus
Vantage Vue
Weather Monitor II

Ecovitt
GW Series
HP Series
WH Series
Fine Offset
HP Series
WA Series
WH Series

Dalším krokem je vyplnění API klíčů, které se dají zjistit v nastavení stanice na stránkách weathercloud.net nabídka Nastavení -> Propojit viz obrázek



Pak je třeba ID a klíč uložit do aplikace v PC EasyWeather (nabídka Upload).

Odposlechem komunikace aplikace jsem zjistil, že aplikace data neodesílá hned, ale má třicetiminutové cykly. Stejně to bude i při zpracování dat na weathercloud.net. Data se sice přijmou, ale vyčkává se na více odeslaných hodnot, než se něco objeví na webu. U neplacených účtů se pak v grafech zobrazují pouze hodinové záznamy, kratší interval nelze nastavit, to je funkcionality až u placených účtů. Web weathercloud.net také hlídá, jestli probíhá komunikace správně a v případě, že se meteostanice odmlčí na více než 2 hodiny, odešle na e-mail uvedený při registraci notifikaci o OFFline stavu.

Návod k propojení stanice s online aplikací vytvořil
Aleš Staněk