

Stolní lupa se zářivkovým osvětlením



www.hadex.cz

Používejte pouze se standardní zásuvkou 220-240V.

Udržujte povrch čočky čistý, čistěte pouze k tomu určenými prostředky.

Při výměnou zářivkové trubice odpojte lupu od sítě. Vadnou zářivku nahradte pouze stejným typem 22W zářivky.