

P117A -Pájecí a vypalovací pero ZD-725B

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

20W, 30W a 40W; Rádiové ovládání, záliba a řemeslo, malé elektrické části, atd.

60W, 80W; Elektrické spotřebiče pro domácnost, kondenzátory atd.

100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 500W; kovové trubky, velké komponenty, těžké pájení atd.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:


1. Odstraňte nečistoty, rez nebo nátěr na předmětu, který chcete pájet.
2. Zahřívejte předmět páječkou.



3. Na díl naneste pájku na bázi kalafuny a roztavte ji pomocí páječky.
Poznámka: Pokud používáte pájku bez kalafuny, před nanesením pájky naneste na součást pájecí pastu.



4. Před přemístěním pájené části vyčkejte, až pájka vychladne a ztvrdne.



Pozor

1. Se zahřátou páječkou zacházejte velmi opatrně, protože vysoká teplota železa může způsobit požár nebo bolestivé popáleniny.
2. Při prvním použití páječky lehce kouří, když topný článek vysychá. To je normální a mělo by trvat pouze cca 10 minut.
3. Nikdy nepokládejte speciálně pokovenou špičku.



Upozornění:

1. Produkt není hračka a musí být uchováván mimo dosah dětí.
2. Tento nástroj musí být umístěn na stojan, pokud se nepoužívá.
3. Před čištěním spotřebiče nebo výměnou filtru vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Odšroubování skříně není dovoleno.
4. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich používání
5. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo hazardu.

Údržba a čištění

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být okamžitě vyměněn, aby se zabránilo nebezpečí. Tuto práci musí provádět pouze servisní pracovník nebo vhodně kvalifikovaná osoba.
Výměna a čištění hrotu

Poznámka: Výměna nebo čištění hrotu se smí provádět pouze při teplotě místnosti. Hrot lze vyměnit nebo nahradit odšroubováním sestavy rýhované matice. Před, a po této operaci je nutné páječku vypnout a nechat vychladnout, protože v opačném případě může dojít ke škodám, pokud je páječka ponechána bez vložené špičky. Po vyjmutí špičky vyfoukněte veškerý zbývající oxidový prach, který se mohl vytvořit v oblasti uchycení špičky baterie. Je třeba dbát na to, aby se do očí nedostal prach. Vyměňte hrot a utáhněte rýhovaný držák matice pomocí tlaku ruky. Kleště by měly být použity pouze pro dotažení matice, pokud dojde k uvolnění, když je žehlička horká. Je třeba dbát na to, aby matice nebyla příliš utažena, mohlo by dojít k poškození prvku.

Páječku lze čistit vlhkým hadříkem za použití malého množství tekutého pracího prostředku. Páječku nikdy neponořujte do kapaliny nebo nedovolte, aby do ní pronikla kapalina.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.