


V628A - Hydraulický zvedák, panenka, BJ0601, 6000Kg

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace:



1. uvolnění ventilu
2. základna
3. o-kroužek
4. hydraulický válec
5. hydraulický píst
6. hydraulický olej
7. olejotěsná nádrž
8. prodlužovací šroub
9. horní uzávěr
10. píst pumpy
11. tělo čerpadla
12. o-kroužek

1. Před použitím se ujistěte, že zátěž odpovídá maximálnímu možnému zatížení! Nepřetěžujte zvedák!
2. Zvedák používejte na rovném pevném povrchu, abyste se vyhnuli jeho poškození nebo uvolnění zvedané zátěže.
3. Před použitím zvedáku nejprve vložte konec rukojeti do vypouštěcího ventilu. Otáčejte ovládací rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud se uzavírací ventil nezavře. Nepřetahujte ventil.
4. Zasuňte rukojeť do pumpy, stabilním pumpováním (nahoru a dolů) budete pomalu zvedat zátěž. Píst zastavte na požadované výšce.
5. Zvedák snižte uvolněním ventilu, otočte jím proti směru hodinových ručiček a píst se pomalu zasune.
6. Pokud v jednu chvíli využíváte více zvedáků je nutné je upouštět postupně, jinak může dojít k pádu zátěže.
7. Ideální pracovní teplota zvedáku je -2° - 45°C . Použitý je olej GB443-84 N15. Pro použití v nižších teplotách využijte olej GB442-64. Ve zvedáku musí být vždy dostatečné množství oleje, jinak nebude fungovat správně.
8. Při manipulaci se zvedákem se vyhněte zbytečným ranám nebo pádům zařízení.
9. Zvedák musí být používán v souladu s manuálem. Pokud je jakkoli poškozen je zakázáno jej používat.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.