

## V012 – Kopírka RFID čipů 125kHz

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Specifikace:

Toto zařízení slouží ke kopírování 125KHz RFID čipů a karet. Může kopírovat Em4100, HID a AWID.

### Parametry:

Frekvence	125 KHz
Zdroj	2 AAA baterie
Vzdálenost použití	<25 mm klíčenka, <60 mm karta
Velikost	71x117x31
Podporovaný tag	T5577, EM4305

### Použití:

#### Krok 1:

Zapněte zařízení posuvníkem na pravé straně, několikrát zapípá a spustí se LED ikona označující, že je zařízení připraveno. Pokud se to nestane, restartujte zařízení.

#### Krok 2:

Přiložte kopírovanou kartu k levé straně zařízení a stiskněte tlačítko READ. Zařízení pípne a po ukončení čtení se opět rozsvítí se LED kontrolka. Pokud zařízení pípne dvakrát, přejděte na krok 3, pokud pípne třikrát pokračujte krokem 4. Pokud zařízení nevydá žádný zvuk, znova načtete kopírovanou kartu.

#### Krok 3:

Kartu vyměňte za novou kartu typu EM4305, poté stiskněte tlačítko WRITE. Pokud zařízení pípne a rozsvítí se ikonka PASS, kopírování bylo úspěšně. Pokud nepípne a LED se nerozsvítí, prosím opakujte stisknutí WRITE.

#### Krok 4:

Vyměňte kartu za novou T5577, poté stiskněte tlačítko WRITE. Pokud zařízení pípne a rozsvítí se ikonka PASS, kopírování bylo úspěšně. Pokud nepípne a LED se nerozsvítí, prosím opakujte stisknutí WRITE.

#### Krok 5:

Opakujte krok 3 nebo 4 pokud chcete vytvořit více karet se stejnou informací.

Vypnutí provedete přepnutím posuvníku.

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.