



## R215F - Detektor kovů HS-10 vodotěsný do 3m

### Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Praktický detektor kovů s krytím IP68 vhodný také pro hledání v mělkých vodách.

### Specifikace:

Model:	HS-10
Ladění:	automatické
Hmotnost:	200g
Délka:	280mm
Tloušťka:	40mm
Délka zúžení:	70mm
Citlivost detekce:	železné kovy velikosti mince o průměru cca 2,5cm: 6 až 7cm
Napájení:	9V baterie 6F22 (není součástí balení)
Nastavení hlasitosti:	automaticky
Režim alarmu:	zvuk, vibrace, zvuk + vibrace
Režim ovládání:	vypínač napájení
Vodotěsný:	do 3m



- 1. Zapnutí:** Stiskněte tlačítko a uslyšíte dvojité pípnutí, poté jedno pípnutí po jedné sekundě.
- 2. Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte 3 pípnutí indikující vypnutí.
- 3. Automatické vypnutí při nízkém napětí:** Když je napětí baterie nižší než 7V, detektor vydá 3 pípnutí a poté se vypne.
- 4. LED svítidla:** Když je detektor zapnutý a stisknete tlačítko dvakrát, LED zůstane svítit. Stiskněte jej znovu dvakrát a LED dioda zhasne.
- 5. Automatické vypnutí:** Po 5 minutách zapnutí bez stisknutí tlačítka uslyšíte 10 pípnutí a HS-10 detektor se automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení resetujte na dalších 5 minut.
- 6. Změna nastavení:** Chcete-li vstoupit do režimu nastavení, stiskněte nastavení tlačítka: pouze zvuk, pouze vibrace nebo zvuk plus vibrace. Nastavení se zapamatuje po vypnutí a opětovném zapnutí jednotky.

### Obsah balení:

- 1 detektor
- 1 pouzdro
- 1 návod v angličtině (český se nachází na webu ve formátu pdf)
- 1 poutko



### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.