

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

M801D- Chladicí skládací stolek pro notebook

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Jak otevřít:

Stisknutím tlačítka otevřete stůl.

Otevřete nohy a zajistěte je. Délky nohou lze nastavit stisknutím spínačů. Pokud je při používání počítače potřeba USB, vložte jeden konec do zásuvky USB poblíž levého ventilátoru, druhý konec do počítače, ventilátor se tak rozběhne. Vyjměte desku stolu, pomocí podpěry za deskou upravte její výšku. Otočením zářezek ve spodní části desky podepřete počítač nebo knihy.

Jak složit:

zatlačte podpěru desky do původní polohy. Zatlačte zářezky ve spodní části desky do původní polohy. Zatlačte skříňky do původní polohy tak, aby nohy byly umístěny naplocho, a potom je zatlačte do původní polohy. Vyjměte USB ze zásuvky a vložte jej na původní místo. Sklopte obě dvě strany stolu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

