

### T350A - Spínací hodiny denní mechanické TF - 4 BLOW, 72-006

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:

##### SPECIFIKACE

Napájení: 230VAC/50Hz

Maximální zatížení: 16A, 3600W

Minimální doba tuhnutí: 1 minuta

Přípustná okolní teplota: -10 až +40 stupňů C

##### DŮLEŽITÉ

Nepřipojujte k časovači zařízení, jejichž proudový odběr přesahuje 16A. Vždy se ujistěte, že je připojené zařízení zcela zasunuto do slotu časovače. Samotný časovač by měl být také zcela zasunut do elektrické zásuvky. Pokud časovač vyžaduje čištění, vyjměte jej ze zdroje napájení a otřete suchým hadříkem. **NEPONOŘUJTE ČASOVAČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.** Nedoporučuje se připojovat časovač k žádným topným zařízením.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

1. Zapojte časovač do zásuvky a poté zapojte zástrčku zařízení do zásuvky
2. Stisknutím malých prepínačů umístěných na číselníku zařízení nastavte provozní dobu zařízení (minimální hodnota je 15 minut, 24hodinový cyklus)
3. Otočte hlavu časovače tak, aby časová značka na ní ukazovala aktuální čas.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.