

M527 - Počítadlo motohodin

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Moto Timer zaznamenává skutečnou dobu běhu motoru a umožňuje tak přesné plánování servisních úkonů.

Instalace Moto Timeru je velmi jednoduchá a po zapojení je přístroj okamžitě připraven k použití. 3 až 4 zatočení snímacího kablíku kolem kabelu zapalovací cívky zabezpečí správnou funkci Moto Timeru.

Displej 0,1-9.999,9h, voděodolný IP67, plastový obal, odolný proti otřesům, integrované baterie, velikost 54 x 37 x 15 mm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Vezměte drát přiložený v sadě produktu a omotejte ho pětkrát kolem drátu zapalovací cívky. Asi 4 cm od konce zapalovací cívky. K zajištění použijte stahovací pásek, jak je znázorněno na fotografii vpravo.
2. Před instalací produktu, vložte drát do zadní části přístroje. Spusťte motor, a ujistěte se zda přístroj funguje. Pokud ano, začne ikonka (přesýpací hodiny) v levé části blikat. Budete muset počkat nejméně 6 minut, časovač zobrazí na displeji časovače (1 / 10th o hodinu). Pokud produkt neukáže nic a nezačne blikat, posuňte omotaný drát blíž k cívce.
3. Pokud přístroj úspěšně funguje, můžete drát šikově přidělat, ale je nutné dbát na to že se může poškodit o kontakt s motorem. Ponechtejte dostatečnou vůli (asi 8 cm), která je potřebná například pro opravu zapalovací cívky.

4. Připevnění měřiče:

Najděte místo pro upevnění měřiče. Poznačte díry a vyvrtejte díry o průměru 2,5mm. Pomocí přiložených 2ks šroubů připevněte.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

