

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-65C320E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	164 cm / 65 inches
F On mode average power consumption	118 W
G Annual energy consumption *1	172 kWh
H Standby power consumption *2	<0,5 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption 172 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i standbyläge E Effektförbrukning i främrläge F Skärmupplösning G Modellbeteckning H Energieffektivitetsklass I För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. J När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv K För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modellbeteckning D Energieffektivitetsklass E Synlig skärmdiagonal F Effektförbrukning i standbyläge G Energieffektivitetsklass H Energieffektivitetsklass I För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. J När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv K För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbruk i standby I Strömförbruk i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbruk i på-modus L Strömförbruk i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. M När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv N För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbruk i på-modus E Strømförbruk i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. F Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv G For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Synlig skjerm-diagonal F Strømförbruk i på-modus G Strømförbruk i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. H Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv I For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbruk i standby I Strömförbruk i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbruk i på-modus L Strömförbruk i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. M När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv N För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Suomi	A Tuoteseloste B Varantuntittaja C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävistä. F Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä G Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannassa.	G Mallitunniste H Vuotuinen energiankulutus I Valmiustilan energiankulutus J Tehonkulutus pois päältä -tilassa K Kuvaruudun resoluutio L Kuvakuudun resoluutio M Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä N Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannassa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvaruudun resoluutio K Kuvakuudun resoluutio L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannassa.
Magyar	A Termékinformáció adatlap B Beszállító C Látható képható nagysága D Bekapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás E A televíziókézfűtés nap 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. F Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció G További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. H Informáci list výrobku I Dodávateľ J Viditeľná úhorkerátka obrazovky K Spotreba elektrické energie v zapnutom stave L Spotreba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhľadom na spotrebu elektrickej energie televízie používajúcej prijímače, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízneho prijímača. M Kýmž je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. N Informace o inenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	C Tipusazonosító D Energiahatékonysági osztály E Látható képható nagysága F Bekapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás G A televíziókézfűtés nap 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. H Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció I További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. J Informáci list výrobku K Spotreba elektrické energie v zapnutom stave L Spotreba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhľadom na spotrebu elektrickej energie televízie používajúcej prijímače, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízneho prijímača. M Kýmž je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. N Informace o inenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Energieverbrauch im Jahr/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. H Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist I Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Energieverbrauch im Jahr/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. H Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist I Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Ein-Zustand K Energieverbrauch im Jahr/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Energieverbruik in degebruikstand L Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Energieverbruik in degebruikstand L Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie L Energieverbruik in degebruikstand M Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. N Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn O Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo acceso K Risoluzione dello schermo L Risoluzione dello schermo M Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. N Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni O Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Diagonale d'écran visible D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode marche F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. G Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. H Pour les informations sur le consommation nominale, référez-vous à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Pour les informations sur le consommation nominale, référez-vous à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode marche K Résolution de l'écran L Résolution de l'écran M Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. N Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. O Pour les informations sur le consommation nominale, référez-vous à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano ištisinė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. H Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. J Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. K Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. L Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. M Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. N Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. O Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Matoma ekrano ištisinė F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas įjungus gaminį H XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. I Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. J Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. K Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. L Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. M Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. N Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. O Para gauti informacijos apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Diagonal visível do ecrã D Consumo de energia em estado de inactividade E Consumo de energia em estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. I Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. J Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. K Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. L Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Consumo de energia anual D Consumo de energia em estado de inactividade E Consumo de energia em estado activo F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. I Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. J Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. K Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. L Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	

