

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40CX400E
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	63 W
G Annual energy consumption *1	91 kWh
H Standby power consumption *2	<0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferant C Sichtbare Bildschirmdiagonale D Leistungsaufnahme im Ein-Zustand E Leistungsaufnahme XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. F K Energieverbrauch XYZ kWh per Jahr, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. G Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. H M	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Bildschirmauflösung K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Zichtbare scherm diagonaal D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm diagonaal F Consomptie van energie in de gebruiktoestand G Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. H M	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J M	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Risoluzione dello schermo K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Diagonale d'écran visible D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode marche F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. G Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. H M	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gamtinio kortelė B Tiekėjas C Matoma ekrano įstrižinė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. H M	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. L Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. M Para gauti informacijas apie vardinį energijos suvartojimą, konsultuokite etiketę ant televizoriaus.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Diagonál visível do ecrã D Consumo de energia em termos de potência, no estado activo E Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. F Quando o televisor, é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função G Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. H M	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã K Consumo, em termos de potência, no estado activo L Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. M Quando o televisor, é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de electricidad en modo encendido F Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. G Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa H Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. I M	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Resolución de la pantalla L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i påläge E Effektförbrukning i påläge F Effektförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. G När tv:n är avlagden via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv H För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på tvns baksida. I M	G Årlig energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i friläge J Skärmupplösning K Skärmupplösning L När tv:n är avlagden via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på tvns baksida.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømførbruk i på-modus E Strømførbruk i på-modus F Strømførbruk "XYZ" kWh per år, beregnet ut fra strømførbruket basert på bruk av tv-en for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan tv-en brukes. G Når tv-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv H For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. I M	G Årlig energiforbruk H Strømførbruk i standby I Strømførbruk i på-modus J Skjermoppløsning K Skjermoppløsning L Når tv-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.
Suomi	A Tuoteseloste B Valantontittaja C Näkyvässä olevan kuvapinnän lävistäjä D Tehonkulutus päätellessä E Tehonkulutus päätellessä F Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. G Kun tv on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä H M	G Vuotuinen energiankulutus H Valmistajan energiankulutus I Tehonkulutus päätellessä J Kuvaruudun resoluutio K Kuvaruudun resoluutio L Kun tv on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kylläkin televisioon takana.
Magyar	A Termékinformációk B Beszállító C Látható képfelület nagysága D Teljesítményfelvétel E Teljesítményfelvétel F A teljesítményfelvétel naponta 4 órában feltételezett 365 napigra vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energifogyasztás a készülék funkcionálási módjától függ. G Amikor a tv-t a távirányítótól kikapcsolják, az é-nincs aktív funkció H További információért a névleges energifogyasztással kapcsolatban olvassa le a TV hátulósíkján található címkét. I M	G Éves energifogyasztás H Készenléti üzemi módbeli energifogyasztás I Készenléti üzemi módbeli energifogyasztás J Képernyőfelbontás K Képernyőfelbontás L Amikor a tv-t a távirányítótól kikapcsolják, az é-nincs aktív funkció M További információért a névleges energifogyasztással kapcsolatban olvassa le a TV hátulósíkján található címkét.
Česky	A Informační list výrobku B Dodavatel C Viditelná úhlopříčná obrazovka D Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu E Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu F Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizní příjímáče, který je provozován 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. G Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. H Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. I M	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Rozlišení obrazovky L Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu M Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je provozován 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. N Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. O Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Dansk	A Datablad B Leverandør C Syntig sikringsdiagnostik D Energiforbrug E Effektorbrugert i standbytilstand F Effektorbrugert i slukket tilstand G Skærmoplæsning H Energi forbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energi forbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. I Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagpakkeledning.	G Arligt energiforbrug H Effektorbrugert i standbytilstand I Effektorbrugert i slukket tilstand J Skærmoplæsning K Energi forbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energi forbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagpakkeledning.
Bългарски	A Продуктов филс B Доставка C Видим диапазон на екрана D Консумация на енергия в режим „включен“ E Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Делствително консумираната енергия ще зависи от начина на използване на телевизора. F Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция G За информацията за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. H Fişa produsului I Furnizor J Diagonala vizibilă a ecranului K Puterea consumată în modul standby L Puterea consumată în modul activ M Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV. N Când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie M Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	G Годиниша консумация на енергия в режим „в готовност“ H Консумация на енергия в режим „включен“ I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Делствително консумираната енергия ще зависи от начина на използване на телевизора. K Разделителна способност на екрана L Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция M За информацията за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. N Fişa produsului O Clasa de eficienţă energetică P Furnizor Q Diagonala vizibilă a ecranului R Puterea consumată în modul standby S Puterea consumată în modul activ T Rezoluţie ecran U Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV. V Când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie W Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
Română	A Fişa produsului B Furnizor C Diagonala vizibilă a ecranului D Puterea consumată în modul standby E Puterea consumată în modul activ F Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV. G Când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie H Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	G Consumul anual de energie H Puterea consumată în modul standby I Puterea consumată în modul oprit J Rezoluţie ecran K Puterea consumată în modul activ L Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV. M Când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie N Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme B Piegādātājs C Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli D Ekrāna režīma elektroenerģijas patēriņš E Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš F Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. G Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, patēriņš ir nedarbības nevienu funkciju. H Nominālais strāvas patēriņš norādīts eļķētes televizora kopruša aizmugumā.	G Ikgadējais enerģijas patēriņš H Gātavības režīma elektroenerģijas patēriņš I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekrāna izskirtspēja K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, patēriņš ir nedarbības nevienu funkciju. M Nominālais strāvas patēriņš norādīts eļķētes televizora kopruša aizmugumā.
Polski	A Karta produktu B Dostawca C Przekątna widzialna ekranu D Zużycie energii w trybie włączania E Zużycie energii w trybie włączania F Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. G Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej budowie telewizora.	G Roczne zużycie energii H Zużycie energii w trybie czuwania I Zużycie energii w trybie włączania J Rozdzielczość ekranu K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej budowie telewizora.
Srpski	A Lista sa podacima za proizvod B Dobavljač C Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) D Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja E Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen daljinskomg upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija porazlike na nalepnici na poleđini televizora.	G Godišnja potrošnja struje H Otešiseundi elektricitet I Vajljaltud seisundi elektricitet J Ekraani resolutsioon K Energiatarbimine XYZ kWh aastast, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemeb televisori kasutusviisist. L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimivõimsustarbe alase teabe leiab teletari tagakattelt olevalt siidilt.

Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος B Προμηθευτής C Ορατή διαγώνια, οθόνη D Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση έκτασης λειτουργίας F Ανάλυση οθόνης G Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. H Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες. I Τα τις πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση έκτασης λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες. M Για τις πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
Türkçe	A Ürün listesi B Tedarikçi C Görülebilir ekran boyutunu D Beklemede güç tüketimi E Açık moda güç tüketimi F Ekran çözünürlüğü G 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç, referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun na si kullanımına bağlı olacaktır. H Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken I Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın. J Detaylı enerji tüketimi K Beklemede güç tüketimi L Televizyonun aktif olarak çalışırken güç tüketimi M Enerji tüketimi hakkında detaylı bilgi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.	G Yıllık enerji tüketimi H Beklemede güç tüketimi I Açık moda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç, referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun na si kullanımına bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.
Hrvatski	A Podatkovni list proizvod B Dobavljač C Dijagonala vidljivog zaslona D Potrošnja energije pri isključenosti E Potrošnja energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. F Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna G Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližnju na straznjem pokrovu televizora. H Opis výrobku I Dodavatelj J Triesna energetskej elektivnosti K Jihlopietska viditelnej časti obrazovky L Spotreba elektriske energije v režimu zapnutia M Spotreba energije XYZ kWh za rok na základne spotreby elektriske energije televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	G Godišnji utrošak energije u pripravnosti H Utrošak energije pri isključenosti I Različnlost zaslon J Različnlost zaslon K Triesna energetskej elektivnosti L Spotreba elektriske energije v režimu zapnutia M Spotreba energije XYZ kWh za rok na základne spotreby elektriske energije televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
Slovensky	A Opis výrobku B Dodávateľ C Jhlopietska viditelnej časti obrazovky D Spotreba elektriske energije v režime vypnutia E Spotreba energije XYZ kWh za rok na základne spotreby elektriske energije televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	G Ročná spotreba elektriskej energie H Spotreba elektriskej energie v pohotovostnom režime I Spotreba elektriskej energie v režime vypnutia J Rozlíšenie obrazovky K Spotreba elektriskej energie v režime zapnutia L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.
Eesti	A Tootekirjeldus B tarnija C Ekraani nähtava osa diagonaal D Sisselülitatud seisundi elektritarbimine E Energiatarbimine XYZ kWh aastast, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemeb televisori kasutusviisist. L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimivõimsustarbe alase teabe leiab teletari tagakattelt olevalt siidilt.	G Aastane energiatarbimine H Ooteseisundi elektritarbimine I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon K Energiatarbimine XYZ kWh aastast, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemeb televisori kasutusviisist. L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimivõimsustarbe alase teabe leiab teletari tagakattelt olevalt siidilt.