

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40C200E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	48 W
G Annual energy consumption *1	70 kWh
H Standby power consumption *2	0,5 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A	Produktidienblatt	G Jährlicher Energieverbrauch
B	Lieferanten	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C	Leistungseffizienzklasse	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
D	Sichtbare Bildschirmdiagonale	J Bildschirmauflösung
E	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes
F	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

A	Productkaart	G Jaarlijks energieverbruik
B	Leveranciers	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
C	Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
D	Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
E	Consumo di energia in modo acceso	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
F	Consumo di energia in modo standby	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	

A	Scheda prodotto	G Consumo annuo di energia
B	Fornitore	H Consumo di energia in modo stand-by
C	Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento
D	Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo
E	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
F	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

A	Fiche produit	G Consommation d'énergie annuelle
B	Fournisseur	H Consommation électrique en mode veille
C	Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt
D	Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran
E	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
F	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

A	Gamīnio kortelė	G Metinis energijos sunaudojimas
B	Tiekėjas	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
C	Matoma ekrano įstrižainė	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
D	Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	J Ekrano skiriamoji geba
E	Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš viso. Išaktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
F	Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymu (renginiu, kai neveikia jokia funkcija
M	Informacija apie vardinį energijos suvatį (tyma žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto).	

A	Ficha de produto	G Consumo de energia anual
B	Fornecedor	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
C	Classe de eficiência energética	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
D	Diagonal Visível do ecrã	J Resolução do ecrã
E	Consumo, em termos de potência, no estado activo	K Consumo de energia de XYZ kWh, por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
F	Consumo de energia de XYZ kWh, por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	L Quando o televisor é desligado como o telecomando e quando não está activada qualquer função
M	Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	

A	Ficha de producto	G Consumo de energía anual
B	Proveedor	H Consumo de electricidad en espera
C	Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado
D	Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
E	Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
F	Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta traseira del televisor.	

A	Informationsblad	G Årlig energiförbrukning
B	Leverantör	H Årlig energiförbrukning i standbyläge
C	Effekt skärm-diagonal	I Effektförbrukning i främläge
D	Skärmupplösning	J Skärmupplösning
E	Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
F	Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M	For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	

A	Produktinfo	G Årlig energiförbruk
B	Leverandör	H Årlig energiförbruk i standby
C	Ytligt skärm-diagonal	I Strömförbruk i off-modus
D	Skärmupplösning	J Skärmupplösning
E	Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
F	Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	L när TV-en er skrudd av med fjernkontrollen och ingen funktion er aktiv
M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

A	Tuoteseloste	G Vuotuinen energiankulutus
B	Javaintoimitaja	H Valmiustilan energiankulutus
C	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päällä -tilassa
D	Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
E	Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä.	K Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota riippuu televisioon käytettävästä.
F	Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota riippuu televisioon käytettävästä.	L kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä
M	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	

A	Bemærkede detaljer	G Eves energiforbrug
B	Beskrivelse	H Kæsenlæst i sømmedbillet energiforbrug
C	Låttáto kþapátto nagyszágl	I Kikapcsolt üzemiállbel energiforbrug
D	Bekapcsolt üzemiállbel energiforbrug	J Kikapcsolt üzemiállbel energiforbrug
E	Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota riippuu televisioon käytettävästä.	K Kikapcsolt üzemiállbel energiforbrug
F	Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota riippuu televisioon käytettävästä.	L amikor a TV-t a távirányítól kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció
M	Információ a névleges teljesítményről a készülék hátoldalán olvasható a TV hátlapján található címkén.	

A	Informační list výrobku	G Roční spotřeba elektrické energie
B	Dodavatel	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
C	Titula energetické účinnosti	I Spotřeba elektrické energie ve vprnutém stavu
D	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
E	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizorem přiřítané 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizorem přiřítané 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
F	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizorem přiřítané 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	

Dansk	<p>A Datablad G Modelidentifikation G Arligt energiforbrug</p> <p>B Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Effektivitetsbruger i standbyttilstand</p> <p>E Synlig skærmdiagonal I Effektivitetsbruger i lukket tilstand</p> <p>F Effektorbuer J Skærmopløsning</p> <p>K Effektorbruger i tændt tilstand J Skærmopløsning</p> <p>L Effektorbruger i tændt tilstand J Skærmopløsning</p> <p>M Effektorbruger i tændt tilstand J Skærmopløsning</p> <p>N når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbelysning.</p>
Български	<p>A Продуктов фиш G Идентификатор на модела G Годшна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p>E Видим диагонал на екрана I Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ J Разделителна способност на екрана</p> <p>K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.</p>
Română	<p>A Fișa produsului G Identificarea modelului G Consumul anual de energie</p> <p>B Furnizor H Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului I Puterea consumată în modul oprit</p> <p>F Puterea consumată în modul activ J Rezoluție ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile, calculat real de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>
Latviešu valodā	<p>A Produkta speciālā zīme D Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Ekрана rezīmā: daļas izmērs pa diagonāli I Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>K Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekрана izšķirtspēja</p> <p>L enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, ka televizors tiks izmantots.</p> <p>M kad televizors ir izslēgts ar tālvaldības pulti un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.</p>
Polski	<p>A Karta produktu D Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przekątna widzialna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączenia J Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.</p>
Srpski	<p>A Lista sa podacima za proizvod D ID modela G Godišnja potrošnja struje</p> <p>B Dobavljač D Klasa energetske efikasnosti H Potrošnja struje u stanju pripravnosti</p> <p>E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) I Potrošnja u režimu isključenog napajanja</p> <p>F Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja J Rezolucija ekrana</p> <p>K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.</p> <p>L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija</p> <p>M Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.</p>

Ελληνικά	<p>A Δελτίο προϊόντος G Αναγνωριστικό μοντέλου G Έτησια καταπόληση ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Ορατή διαγώνια απόδοση I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p>F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης</p> <p>K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος. Με βάση την καταπόληση ισχύος από την τηλεόραση για τη διάρκεια λειτουργίας ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική καταπόληση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p>L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο κα δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες.</p> <p>M Για τις πληροφορίες αναφορικά με την καταπόληση ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p>
Türkçe	<p>A Ürün fiş G Model No G Yıllık enerji tüketimi</p> <p>B Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı modda güç tüketimi</p> <p>F Açık modda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü</p> <p>K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.</p>
Hrvatski	<p>A Podatkovni list proizvoda D ID modela G Godišnji utrošak energije</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti</p> <p>F Utrošak energije pri uključenošti J Razlučivost zaslona</p> <p>K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>L kada se televizor izljudi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.</p>
Slovensky	<p>A Opis výrobku G Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetkej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uholprieková viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v čímnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.</p> <p>L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.</p>
Esti	<p>A Toote kirjeldus D Mudelitähis G Aastane energitarbimine</p> <p>B Tarnija D Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine</p> <p>F Siselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>K Energia tarbimine XYZ kWh aastas, tehiselul et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p>L kui teeler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.</p>