

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40C320E
D Energy efficiency class	A++
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	33 W
G Annual energy consumption *1	48 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt	G Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C Leichter Bildschirm diagonal	E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im In-Zustand
F Sichtbare Bildschirmdiagonal	F Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
A Productkaart	G Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektricitetsverbruik in de slaapstand
C Zichtbare schermdiagonaal	E Elektricitetsverbruik in de uitstand	I Elektricitetsverbruik in de uitstand
F Elektricitetsverbruik in de gebruikstand	F Schermresolutie	J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektricitetsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag staat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektricitetsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag staat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektricitetsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag staat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

A Scheda prodotto	G Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
C Diagonale dello schermo visibile	E Consumo di energia in modo spento	I Consumo di energia in modo spento
F Consumo di energia in modo acceso	F Risoluzione dello schermo	J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
A Fiche produit	G Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
C Diagonale d'écran visible	E Consommation électrique en mode arrêt	I Consommation électrique en mode arrêt
F Consommation électrique en mode marche	F Résolution de l'écran	J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A Gaminio kortelė	G Modelio identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
B Tiekėjas	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
C Matoma ekrano įstrižainė	E Energijos sunaudojimas išjungus gamini	I Energijos sunaudojimas išjungus gamini
F Energijos sunaudojimas įjungus gamini	F Ekrano skiriamoji geba	J Ekrano skiriamoji geba
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
L informacija apie vidurinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	L informacija apie vidurinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	L informacija apie vidurinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

A Ficha de produto	G Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
B Provedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo de energia em estado de vigília
C Diagonal visível do ecrã	E Consumo de energia em estado de desactivação	I Consumo de energia em estado de desactivação
F Consumo de energia de "XYZ" kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	F Consumo de energia de "XYZ" kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	F Consumo de energia de "XYZ" kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

A Produktdatenblatt	G Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C Leichter Bildschirm diagonal	E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im In-Zustand
F Sichtbare Bildschirmdiagonal	F Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Produktdatenblatt	G Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C Leichter Bildschirm diagonal	E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im In-Zustand
F Sichtbare Bildschirmdiagonal	F Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Ficha de producto	G Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
C Diagonal visible de la pantalla	E Consumo de electricidad en modo apagado	I Consumo de electricidad en modo apagado
F Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	F Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	F Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	M Para información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	M Para información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Informationsblad	G Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B Leverantör	D Energieeffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
C Synligt skärmdiagonal	E Effektförbrukning i frånläge	I Effektförbrukning i frånläge
F Effektförbrukning i påläge	F Skärmaplösnig	J Skärmaplösnig
K Effektförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	K Effektförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	K Effektförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.

A Produktinfo	G Modell-ID	G Årlig energiförbrukning
B Leverandör	D Energieffektivitetsklasse	H Årlig energiförbrukning
C Synlig skärm-diagonal	E Strömförbrukning i standby	H Strömförbrukning i standby
F Strömförbrukning i på-modus	F Strömförbrukning i off-modus	J Strömförbrukning i off-modus
K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån strömförbrukningen för en tv-mottagare som används 4 timmar per dag under 365 dagar. Det faktiska energiförbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån strömförbrukningen för en tv-mottagare som används 4 timmar per dag under 365 dagar. Det faktiska energiförbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån strömförbrukningen för en tv-mottagare som används 4 timmar per dag under 365 dagar. Det faktiska energiförbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
L när TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	L när TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	L när TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

A Tuoteseloste	G Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Vuotuinen energiankulutus
C Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	F Tehonkulutus pois päällä -tilassa	I Tehonkulutus pois päällä -tilassa
F Tehonkulutus päällä kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	J Kuvaruudun resoluutio
K Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta.	K Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta.	K Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta.
L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä	L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä	L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä
M Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on lyhyissä televisioon takakannessa.	M Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on lyhyissä televisioon takakannessa.	M Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on lyhyissä televisioon takakannessa.

A Lerméskizmetető adatai	G Típusazonosító	G Éves energiafogyasztás
B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti árammódbeli energiafogyasztás
C Látható képméret nagysága	E Bekapcsoló üzemmódbeli energiafogyasztás	I Kikapcsoló üzemmódbeli energiafogyasztás
F Bekapcsoló üzemmódbeli energiafogyasztás	F Képernyőfelbontás	J Képernyőfelbontás
K A televíziókészlet napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára tervezett évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetelési módjától függ.	K A televíziókészlet napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára tervezett évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetelési módjától függ.	K A televíziókészlet napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára tervezett évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetelési módjától függ.
L Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció	L Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció	L Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció
M További információkat a névleges energiafogyasztásról kapcsolatosan olvassa el a TV hátulján burkolatlan találati címkeket.	M További információkat a névleges energiafogyasztásról kapcsolatosan olvassa el a TV hátulján burkolatlan találati címkeket.	M További információkat a névleges energiafogyasztásról kapcsolatosan olvassa el a TV hátulján burkolatlan találati címkeket.

A Informačný list výrobku	D Identifikačný značka modelu	G Roční spotreba elektrickej energie
B Dodávateľ	D Trieda energetickej účinnosti	H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režimu
C Viditeľná uhlopriečka obrazovky	E Viditeľná uhlopriečka obrazovky	I Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave
F Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	F Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	J Rozlíšenie obrazovky
K Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vychádza z spotreby elektrickej energie televízorom prijmátcie, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízorom prijímateľa.	K Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vychádza z spotreby elektrickej energie televízorom prijmátcie, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízorom prijímateľa.	K Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vychádza z spotreby elektrickej energie televízorom prijmátcie, ktoré je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízorom prijímateľa.
L Každý je televízor vypnutý dálkovým ovládačom a nemá aktivnú žiadnu funkciu.	L Každý je televízor vypnutý dálkovým ovládačom a nemá aktivnú žiadnu funkciu.	L Každý je televízor vypnutý dálkovým ovládačom a nemá aktivnú žiadnu funkciu.
M Informácie o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	M Informácie o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	M Informácie o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Dansk	A Datablad B Leverandør C Syntlig skærmdialog E Effektforbrug F Effektforbruger G Energiforbrug K Om dagen L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagrækkedelning.	G Aktigt energiforbrug G Effektivforbruger i standbytilstand G Effektivforbruger i slukket tilstand H Skærmplesning J Sækmønstret J Om dagen L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagrækkedelning.
Български	A Продуктов фиш B Доставач C Видим диалог на екрана E Консумация на енергия F Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на база на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L колор телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	G Годинашна консумация на енергия H Консумация на енергия в режим „в готовност“ H Консумация на енергия в режим „изключен“ J Разделителна способност на екрана J Разделителна способност на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L колор телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.
Română	A Fișa produsului B Furnizor C Diagonala vizibilă a ecranului E Diagonala consumată în modul standby F Diagonala consumată în modul activ K Consumul de energie pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune core pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	G Consumul anual de energie H Puterea consumată în modul standby H Puterea consumată în modul oprit J Rezoluție ecran J Rezoluție ecran L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme B Piegādātājs E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli F Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors ir izmantots. M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	G Ikgadējais enerģijas patēriņš H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš H Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekрана izšķirtspēja J Ekрана izšķirtspēja L Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.
Polski	A Karta produktu B Dostawca E Przekątna widzialnego ekranu F Zużycie energii w trybie włączania K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.	G Roczne zużycie energii H Klasa efektywności energetycznej H Klasa efektywności energetycznej J Przekątna widzialnego ekranu J Zużycie energii w trybie włączania J Rozdzielczość ekranu L Wyłączenie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.
Srpski	A Lista sa podacima za proizvod B Dobavljač E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) F Procena potrošnja u režimu uključenog napajanja K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	G Godišnja potrošnja struje napajanja H Klasa energetske efikasnosti H Klasa energetske efikasnosti J Potrošnja struje u stanju pripravnosti J Potrošnja u režimu isključenog napajanja J Resolucija ekrana K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.

Ελληνικά	A Δεχτικό προϊόντος B Προμηθεύτης C Ορατή διαγώνιος οθόνης E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας K Κατανάλωση ισχύος XYZ kWh ανά ώρα, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση λειτουργία ανά ημέρα περίπου 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ισχύος εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεελεγκτήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες για τις πληροφορίες, αναμετράτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμώσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης J Ανάλυση οθόνης L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεελεγκτήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες για τις πληροφορίες, αναμετράτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
Türkçe	A Ürün fişi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni E Çalışan durumda güç tüketimi F Beklemede güç tüketimi K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyondan tükettiği güç, referans almarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel tüketim televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapalıdaki etikete bakın.	G Yıllık enerji tüketimi H Beklemede güç tüketimi H Çalışan durumda güç tüketimi J Kapalı moda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyondan tükettiği güç, referans almarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel tüketim televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapalıdaki etikete bakın.
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda B Dobavljač E Dijagonala vidljivog zaslona F Utrošak energije pri uključenosti K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	G Godišnji utrošak energije H Utrošak energije u pripravnosti H Utrošak energije pri uključenosti J Različitost zaslona J Utrošak energije pri uključenosti J Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
Slovensky	A Opis výrobku B Dodávateľ E Uholpriečna viditeľnej časti obrazovky F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia K Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa. L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	G Ročná spotreba elektrickej energie H Spotreba elektrickej energie v ponorovostnom režime H Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia J Rozlísenie obrazovky J Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa. L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.
Eesti	A Toote kirjeldus B tarnija E Ekraani nähtava osa diagonaal F Sisselülitatud seisundil elektritarbimine K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldades et televisori töötab nelj tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemas televisori kasutusviisist. L kui teler on kaugtühmituspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimi võimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt siidilt.	G Aastane energiatarbimine H Ooteseisundil elektritarbimine H Väljalülitatud seisundil elektritarbimine J Ekraani resolutsioon J Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldades et televisori töötab nelj tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemas televisori kasutusviisist. L kui teler on kaugtühmituspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimi võimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt siidilt.