

## **A** Product fiche

<b>B</b> Supplier	<b>Panasonic Corporation</b>
<b>C</b> Model ID	<b>TX-48C320E</b>
<b>D</b> Energy efficiency class	A++
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	121 cm / 48 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	46 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	67 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
<b>B</b> Lieferanten	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>E</b> Leistungsbildschirmdiagnoal	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
<b>A</b> Productkaart	<b>C</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
<b>B</b> Leverancier	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
<b>E</b> Zichtbare schermdiagnoal	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag staat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

<b>A</b> Scheda prodotto	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>G</b> Consumo annuo di energia
<b>B</b> Fornitore	<b>F</b> Risoluzione dello schermo	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
<b>E</b> Diagnale dello schermo visibile	<b>I</b> Risoluzione dello schermo	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
<b>K</b> Consumo di energia in modo acceso	<b>L</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	<b>M</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
<b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
<b>B</b> Fournisseur	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
<b>E</b> Diagonale d'écran visible	<b>F</b> Résolution de l'écran	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	<b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

<b>A</b> Gaminio kortelė	<b>D</b> Modelio identifikatorius	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
<b>B</b> Tiekėjas	<b>E</b> Energijos efektyvumo klasė	<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė	<b>F</b> Ekrano skiriamoji geba	<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
<b>K</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	<b>L</b> Kai energijos sunaudojimas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	<b>M</b> Informacija apie vidurinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galo.

<b>A</b> Ficha de produto	<b>D</b> Identificador de modelo	<b>G</b> Consumo de energia anual
<b>B</b> Fornecedor	<b>E</b> Classe de eficiência energética	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
<b>E</b> Diagonal visível do ecrã	<b>F</b> Resolução do ecrã	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
<b>B</b> Lieferanten	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>E</b> Leistungsbildschirmdiagnoal	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich verstärkenden Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
<b>B</b> Proveedor	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Clase de electricidad en espera
<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo standby
<b>K</b> Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellelbetegnelse	<b>G</b> Årlig energiforbrugging
<b>B</b> Leverandør	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Effektforbrugging i standby
<b>E</b> Synlig skjærmdiagnoal	<b>F</b> Effektforbrugging i fråløse	<b>I</b> Effektforbrugging i fråløse
<b>K</b> Effektforbrugging XYZ kWh per år, beregnet udifrån effektforbruggingen for en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.

<b>A</b> Produktinfo	<b>D</b> Energieeffektivitetsklasse	<b>G</b> Årlig energiforbrukning
<b>B</b> Leverandør	<b>F</b> Strømforsbruk i standby	<b>H</b> Strømforsbruk i standby
<b>E</b> Synlig skjermdiagnoal	<b>I</b> Strømforsbruk i off-modus	<b>I</b> Strømforsbruk i off-modus
<b>K</b> Strømforsbruk XYZ kWh per år, basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
<b>B</b> Tavarantoimittaja	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	<b>F</b> Tehonkulutus pois päällä -tilassa	<b>I</b> Tehonkulutus pois päällä -tilassa
<b>K</b> Tehonkulutus päällä kytkettyinä -tilassa	<b>L</b> Kuvaruudun resoluutio	<b>M</b> Energiankulutus XYZ kWh:na vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta.
<b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä	<b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on lyhyissä televisioin takakannessa.	

<b>A</b> Iermēkšimertieto adatlap	<b>D</b> Tipusazonostó	<b>G</b> Éves energiateljesítés
<b>B</b> Beszállító	<b>E</b> Energhatékonyági osztály	<b>H</b> Készenléti árammódbeli energiateljesítés
<b>E</b> Látható képfelb. nagysága	<b>F</b> Bekapcsoló üzemiállománya	<b>I</b> Kikapcsoló üzemiállománya
<b>K</b> Bekapcsoló üzemiállománya	<b>L</b> A televíziókészlet napi 4 órára üzemellett az év 365 napjára tervezett évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiateljesítés a készülék üzemeltetésétől függ.	<b>M</b> További információkat a névleges energiateljesítésről kapcsoltalan olvasva a TV hátulján burkolatlan található címkét.

<b>A</b> Informații list vrobku	<b>D</b> Identificații znația modelu	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
<b>B</b> Dodavatel	<b>E</b> Třída energetické účinnosti	<b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
<b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky	<b>F</b> Vypínací energetická účinnost	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
<b>K</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	<b>L</b> Když je televizor vypnutý	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

