

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V024C- Hra krokodýl u zubaře

Popis:

Krokodýl má v ústech 13 zubů, které můžeme kontrolovat.

Obvykle se při stlačení hřebíčku nic neděje, ale pozor! Jeden ze zubů krokodýla je nemocný, a když na něj narazíme, zvíře rychle zacvakne čelisti a kousne nám prst! Není však třeba se obávat. Zuby nejsou ostré a krokodýl nekouše tvrdě, takže neexistuje způsob, jak ublížit dítěti. S hračkou si můžete hrát sami, snažte se zatlačit všechny zuby a nechte jen ten, který bolí.

Můžete se také bavit ve skupině.

Každý z hráčů stiskne jeden zub a ten, který krokodýl kousne prstem, spadne.

Hra se mezi zbývajícími hráči restartuje a postup se opakuje, dokud není určen vítěz.

Hračka je tak nepředvídatelná, že pokaždé, když krokodýl otevře ústa, je náhodně vybrán bolavý zub.

Díky tomu je hra napjatá, protože nikdy nevíme, kdy se krokodýl rozhodne uchopit čelisti.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

