

R303A - Autodiagnostika Konnwei KW903, OBD II


Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Pokyny k použití:


První krok:

Nainstalujte si do svého chytrého telefonu software. Pokud váš telefon používá systém Android, přejděte na App store a stáhněte si aplikaci TORQUE. Po instalaci aplikace, můžete zařízení používat. Můžete použít i aplikace TORQUE a DashCommand, které jsme vám dodali na CD.



Druhý krok:




Připojte zařízení k DLC konektoru, kontrolka bude blikat (to znamená, že připojení je úspěšné), poté přejde do pohotovostního stavu a bude čekat na vaše pokyny. DLC konektor bývá obvykle pod volantem, nebo je skrytý u ruční brzdy. Následující obrázek ukazuje, kde jej můžete najít.



Třetí krok:

Při spárování s Bluetooth klikněte v telefonu na "Nastavení", "Nastavení Bluetooth" a mezi dostupnými přístroji vyhledejte "KONNWEI OBDII" a zadejte heslo pro párování "1234".

Vyhledejte "KONNWEI OBDII", zadejte heslo, zkontrolujte úspěšné spárování



Čtvrtý krok:

Po úspěšném spárování spusťte aplikaci TORQUE a postupně ji nastavte takto:

Klikněte na "Settings", "OBD2 Adapter Settings", zvolte typ připojení "Bluetooth" a vyberte "KONNWEI OBDII".


Pak aplikaci ukončete a znovu spusťte, automaticky se připojí a načte data.

Spusťte aplikaci


a) V menu klikněte na "Settings"




b) Vyberte "OBD2 Adapter Settings"



c) Vyberte typ připojení "Bluetooth"



d) Vyberte Bluetooth zařízení "KONNWEI OBDII"



e) Připojení bylo úspěšné



Poznámka:

Když se auto zastaví, bude zařízení ještě 30 minu pracovat. Pak přejde automaticky do režimu spánku. Příště ho pouhým stisknutím zapínacího tlačítka můžete opět použít. Není třeba jej znovu spárovat s chytrým telefonem, ke spojení dojde automaticky.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.